



# Filtro 2097 (P100)

## Con Medio Rostro o Rostro Completo

## Descripción:

Los filtros 2091 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez están aprobados para la protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite.

Se fabrican con un Medio Filtrante Electroestático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Los tres diferentes tamaños de los respiradores permiten un buen ajuste en distintas configuraciones faciales, su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración, el diseño de estos filtros le atribuyen una mejor distribución del peso unido al respirador, con lo que se incrementa su comodidad. El filtro 3M 2091 está diseñado para una máxima eficiencia de filtrado.



## Aplicaciones sugeridas:

- Exposición a partículas de sustancias especificadas por OSHA.
- Reducción de Plomo.
- Cadmio.
- Arsénico.
- Asbesto.
- Industria farmacéutica.

## Aprobaciones:

Aprobado por el Instituto **NIOSH** de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health) bajo la especificación P100 de la norma **42CFR84**.



## Características:

Color:	Gris
Elemento filtrante:	Tela no tejida de polipropileno y poliéster.
Color:	Fucsia
Peso aproximado:	10 g. aprox.
Pieza Facial:	Polímero sintético

## Instrucciones de uso:

- No** usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición (medio rostro) ó 50 veces (rostro completo).
- No** usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
- No** usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).
- No** usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos.



## Empaque Filtro 2091 (P100)

Pieza/Bolsa	Bolsa/Caja	Pieza/Caja
2	50	100

## Garantías:

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro servicio al cliente +57 (3013167967), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

## Marca:



